

Pflegehinweise Aeris Muvman Industry (ESD)

Reinigung des Sitzes:

Bitte mit einem weichen, fusselfreien Tuch und pH-neutralem Reinigungsmittel säubern. Zur Desinfektion können Desinfektionsmittel auf Basis von Isopropanol (2-Propanol) oder Gemische aus Isopropanol mit Wasserstoffperoxid eingesetzt werden.

Achtung: Desinfektionsmittel auf Ethanolbasis sollten nicht verwendet werden.

Reinigung der Mittelsäule:

- Die Mittelsäule ist pulverbeschichtet und wird am besten mit einem sanften Tuch und einem schonenden Reinigungsmittel oder mit Waschbenzin gereinigt.
- **Achtung: Der ausfahrbare Teil der Gasdruckfeder darf nicht gereinigt werden!**

Reinigung des Standfußes (Aluminium pulverbeschichtet):

- Staub oder leichte Verschmutzungen können mit einer milden Seifenlösung oder Glasreiniger gereinigt werden.
- Abriebstreifen von Schuhsohlen am besten mit einem weichen Radiergummi entfernen.